

NEXT rádiós pir érzékelő (868 MHz) VISONIC gym.

Felügyelt rádiós érzékelő, amely rendelkezik maga alá látó zónával. A készülék érzékelési távolsága 12m. A K9-85 jelzésű érzékelő kisállat érzéketlen 38 kilóig.

A rádiós jelátvittele 24 bites PowerCode kódolás segítségével történik.

A készülék érzékenysége rővizárak segítségével állítható.

Alacsony elemfeszültség esetén a készülék jelzést küld a központ felé. Elemcserénél a régi elem kivételét követően, az új behelyezése előtt várjon kb. 1 percet. ezt követően a tanítást meg kell ismételni.

Érzékelést követően a készülék csak 2 perces nyugalom után ad ismételten alarm jelzést, kivéve, ha „sétáló vizsgálat”-ban van a készülék. Ekkor érzékeléskor folyamatosan adja a jelzést.

A készülék szétszerelés elleni tamper kapcsolóval védett. A tamperkapcsoló jelet küld:

- a falról történő lefeszítés esetén
- az előlap leszerelése esetén
- a panel kivétele esetén

felszerelési info:

1. oldja meg a csavart a készülék alján. Nem kell teljesen kicsavarni – az előlap már leemelhető
2. a panel tetejénél található fület emelje meg , vegye ki a panelt. A panel hátlapján található elemtartóba helyezze be a mellékelt lítium elemet
3. nyomja meg egyszerre mindkét tamper kapcsolót (előlapon a rugós kapcsolót, a hátlayan a közepén található kapcsolót) Az előlapon található LED dióda kb. 2 percig villog, ez idő alatt a készülék alapállapotba áll.
4. tanítás: ismét nyomja meg mindkét tamperkapcsolót. Adáskor felvillan a LED.

Jumper beállítás: felső jumper: a rövidzár a felső két tüskén: gyors érzékelés
a rövidzár az alsó két tüskén: lomhább működés
alsó jumper: a rövidzár a felső két tüskén: LED működik
a rövidzár az alsó két tüskén: LED letiltva

A falra történő felszerelésnél célszerű a ház aljában található fémlapot is rögzíteni a falhoz. Ez biztosítja a jelzést, falról történő leszedés ellen.

Sétáló vizsgálat: ha a készülékben található alsó jumperen a rövidzár a felső két lábat zárja rövide, akkor a LED jelez és a készülék sétáló vizsgálatban van.

Az elem élettartamának növelése érdekében a beállítást követően a rövidzár az alsó két lábra kell áthelyezni!